

BEFESTIGUNG VON DACHHAKEN / DACHSCHLINGE AUF HOLZ



2 Power-Fast Schrauben, d= 8.0 mm
Drehmoment 25.0 Nm
Eindringtiefe in Konstruktionsholz, min. 100 mm

VORAUSSETZUNG:

- Konstruktionsholz, trocken
- Holz darf nicht morsch sein
- Bei unsicherem Untergrund: Prüfung mit Ausreissversuch

WICHTIG:

- Dachhaken beschriften (Anlage-Nummer, Stützen-Nummer, Montagedatum)
- Fotografieren
- Montage dokumentieren