

Befestigung von euorooof HB Dachschlinge



BEFESTIGUNG:

- 2 Power-Fast Tellerkopf-Schrauben, d=8.0 mm
- Eindringtiefe in Konstruktionsholz, min. 100 mm
- Schrauben satt anziehen

VORAUSSETZUNG:

- Konstruktionsholz, trocken, min. Holzstärke 140 mm
- Holz darf nicht morsch sein
- Bei unsicherem Untergrund: Prüfung mit Ausreissversuch

WICHTIG:

- Anschlagpunkt beschriften (System-Nummer, Nummer des Anschlagpunktes, Montagedatum)
- Fotografieren
- Montage dokumentieren